

Aplicação do Epocret para recuperação de rachaduras



Lixar toda a rachadura e instalar os bicos de injeção com intervalo de aproximadamente 20 cm.



Cobrir toda a rachadura com o Epocret 151, tomando-se o cuidado de vedar completamente a fissura e em tornos dos bicos aplicadores.



Após pelo menos 24 horas de secagem do Epocret 151, começar a injetar o Epocret 129, sempre da parte mais baixa, até as partes mais altas, até sua completa aplicação. Após 48 horas, remover os bicos de injeção e dar acabamento. Misturar a quantidade de Epocret 129 que consiga aplicar em no máximo 20 minutos por vez.